

△ 注意

- このカバーは防水カバーです。
絶対にはずさないでください。

コントローラー取扱い注意

前洗浄の設定

前洗浄スイッチは工場出荷時、切に設定しております。前洗浄を入れる場合は左下のキャップ（黒色）を取り外し、1番スイッチをONにし、前洗浄の水量を2番スイッチで選択してください。（2番スイッチ ON：0.5L OFF：2L）

ご注意

スイッチには、無理な力を加えないでください。スイッチ3～6番は前洗浄の設定には関係ありません。誤ってONにした場合は必ずOFFに戻してください。

H04249