

W:105 H:148

青い破線はカット線です。実際には印刷されません。

H04537S

2012.2



## 給水フィルターのお手入れの仕方

① 止水栓を閉めて給水を止める。


② 配管の水を抜く

※ボタンの種類によってお手入れ方法が異なります。

 の場合

 を押してノズルを出したあと、もう一度  を押す。

 の場合 ※CS985系の場合

 を押す。

給水管の圧抜きをします。

③ 電源プラグを抜く。

④ 給水フィルターを開閉工具で外す。

⑤ 掃除をする。

フィルターを取り外し、網目に詰まったごみを水洗いして取り除いてください。

⑥ 給水フィルターを取り付ける。

元のように組み込み、開閉工具で締め付けてください。

⑦ 止水栓を開ける。

⑧ 止水栓および配管接続部から水漏れがないか確認する。

⑨ 電源プラグを差し込む。

