

施工業者様へ



メーカー管理用です。



この注意書は特に注意が必要な箇所を抜粋しております。
詳しくは施工説明書をよくお読みいただき、施工説明書の内容に沿って正しく施工してください。

必ず実行

＜止水栓＞ ※止水栓付きの場合のみ

同梱の止水栓を使用する
異物による止水不良や吐水不良をおこすおそれがあります。

または

フィルター付き止水栓

＜レバーハンドル＞ ※SS***・SP***品番は除く

図に従ってレバーハンドルを取り付ける
ガタツキや作動不良の原因になります。

ピン

ナット

カチッというまで差し込む

力強く手締め
した後に
工具で90°以上
増し締めする

※施工説明書の『レバーハンドルの取り付け』をご確認ください。

ナットの締め付け方法が変わりました



＜水たまり面＞ ※施工説明書に記載がある場合のみ

大洗浄したあと水たまり面の高さを確認する
水たまり面が低いと汚物付着の原因になります。

正常な状態

正常な水たまり面

この面まで水がたまっている

水たまり面が低い状態

設定変更をする

水たまり面が低い

この面 (斜線部分) まで水がたまっていない

※施工説明書の『水たまり面が低下する場合の対応方法』をご確認ください。

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

＜パッキン＞

パッキンがねじれないように施工する
パッキンがねじれ、水漏れの原因になります。

タンクを真っすぐ下ろす。

タンク

パッキン

便器

※施工説明書の『タンクの取り付け』をご確認ください。