

**最低必要水圧(19L/分流動時):
0.07MPa(標準止水栓)、
0.05MPa(低水圧用止水栓)**が必要です。

水圧不足や給水フィルターの詰まりがあると
止水不良や**汚物を排出しない**原因になります。

試運転後、ならびに定期的に給水フィルター
の掃除をしてください。



※掃除の手順は施工説明書または取扱説明書を参照ください。
H0E165N 2020.11