

HOE203


W : 125 H : 67


※青い点線は断ち切り線です。
実際には印刷されません。

洗浄水量切替方法 [大6L] 大洗浄 6L / 小洗浄 5L に切替の場合 [大8L] 大洗浄 8L / 小洗浄 6.5L に切替の場合

1. 止水栓を閉め、結露防止カバーを外す。
2. ノズルの向きを変える。

3. 止水栓を開ける。
4. ボールタップを回し、止水位をあわせる。

5. 止水栓を閉める。
6. タンクふたを外す。

7. 切替弁 (赤) を下に当たるまで回転させる。

8. 流量調整弁 (赤) を調整する。

9. 6.①～④の逆の手順でタンクふたを戻す。
10. 作業完了後の確認をする。
 - 止水栓を開け、2～3度洗浄させて、便器・タンク内外への水漏れなどの異常がないことを確認する。
 - 正常に洗浄するか確認する。
 - 洗浄終了時、水たまり面が低下していないことを確認する。
11. 結露防止カバーを戻す。

HOE203