


必ず次の点検を行ってください

- 使用の際は機器周辺に水漏れおよび水漏れの形跡がないことを確認
- 月に1回電源プラグのお手入れ
- 出る湯(水)の量が少なくなったら、**フィルター**の点検・清掃




フィルター

※ゴミがフィルター内側にたまりやすいため、のぞきこんで確認してください。

- ※詳しくは取扱説明書をお読みください。
- ・沸き上げ中、排水ホッパーから湯がポトポト滴下しますが、故障ではありません。

 警告		絶対に分解したり、修理・改造は行わない 電源コードの加工(切断・継ぎ足し)を行わない 感電や火災の原因になります。
		機器本体に水をかけない 感電や火災の原因になります。
		アース(D種接地)工事がされていることを確認する 故障や漏電のとき、感電する原因になります。
 注意		排水時に熱い湯が出るおそれがあるので湯に触れない また、連結管も高温になるため触らない やけどをするおそれがあります。
		湯は、飲料用に用いない 下痢・腹痛などをおこす場合があります。
		連結管など、接続配管やコードに無理な力や衝撃を加えない 水漏れ・漏電の原因になります。

修理のご用命は TOTOメンテナンス(株)へ  0120-1010-05 RD05659R