

必ず次の点検を行ってください

- 使用の際は機器周辺に水漏れおよび水漏れの形跡のないことを確認
- 月に1回電源プラグのお手入れ
- 出る湯(水)の量が少なくなったら、フィルターの点検・清掃

詳しくは取扱説明書をお読みください。

- この商品は貯湯式ですので使用できる湯の量には限りがあります。流しっぱなしで使用せず、こまめに止めましょう。
- 沸き上げ中、スパウトから湯がボトボト滴下しますが故障ではありません。

修理のご用命は

TOTOメンテナンス(株)へ
0120-1010-05

RD05722

! 警告		修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造は行わない 感電や火災の原因になります。
		機器本体に水をかけない 感電や火災の原因になります。
		アース(D種接地)工事がされていることを確認する 故障や漏電のとき、感電する原因になります。
! 注意		排水時に熱い湯が出るおそれがあるので湯に触れない また、連結管も高温になるため触らないやけどをするおそれがあります。
		湯は、飲料用に用いない 下痢・腹痛などを起こす場合があります。
		専用水栓以外を使用しない 元止め式のため、吐水口をふさいだり、 浄水器やホースをつながない 機器の破損や水漏れの原因になります。



K



原紙透明