

必ず専用水栓と セットしてください



電気温水器本体

専用水栓



TLC11E型



TLS21-1型

お願い

電気温水器本体は左記の
専用水栓以外とは絶対に
セットしないでください。

左記の専用水栓以外と
セットされるとタンクの
破損、水漏れの原因にな
ります。

空焚き注意

電源スイッチを入れる前に、下記手順でタンクを満水にしてください。

◆空焚き修理のメンテナンスサービスは「有料」になります。



注意



禁止

タンク内に水がないときは、電源
スイッチを入れない

(空焚きとなり故障・事故の原因になります。)

※空焚きのリセット手順については、施工説明書をご覧ください。

タンクへの給水手順

- ・止水栓を開いてください。
- ・水栓のハンドルを全開にしてください。(TLS21-1型は湯側を全開)
- ※タンク給水中は、空気を巻き込んだ状態で水栓から断続的に吐水されます。
吐水が安定すればタンクは満水です。

詳しい操作方法については、施工説明書をご覧ください。