

運転ランプ
の点滅時は

空焚き禁止

空焚きによる修理は有料となります



運転

空焚きの発生が考えられます。
処置方法は取扱説明書をご確認ください。

タンクへ水を入れるときは

- ① 逃し弁手動レバーを引き上げ、排水ホッパーへ水が流れていることを確認後、レバーを元に戻す

逃し弁
手動レバー



- ② 運転スイッチを「入」にする



運転

RD05739