

空焚き禁止
空焚きによる修理は有料となります

タンクへ水を入れるときは

- ① 逃し弁手動レバーを引き上げ、排水ホッパーへ水が流れていることを確認後、レバーを元に戻す



- ② 電源スイッチを「入」にする

