

TOTO

取扱説明書

マグネット対応パネル

システムキッチン



組立・設置業者様へ

この説明書は総合取扱説明書と共に必ずお客様にお渡しください



製品の機能が十分に発揮されるよう、この説明書および総合取扱説明書の内容に沿って正しくご使用ください。読み終わった後も大切に保管しておいてください。



安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)



●誤った取り扱いをしたときに生じる危険や損害の程度を表すマーク

 警告	人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
 注意	人が傷害を負うことが想定される内容、および家財損害の発生が想定される内容を示しています。

●守っていただく事項の種類を表すマーク

	必ず実行していただく「強制」の内容を表しています。
	してはいけない「禁止」の内容を表しています。

 警告	
 禁止	調理機器の近くでマグネット製品を使う場合は、可燃性のものを収納したり、取り付けない 火災の原因になります。

 注意	
 必ず実行	マグネット製品を使う場合は、収納物の重さに耐えられる保持力があるか確認する 収納物が落下して、けがのおそれがあります。

使用上のご注意

■マグネット製品を長期間取り付けたままにしないでください。
パネル表面が変色したり、マグネットの色が残るおそれがあります。



■マグネット製品を取り付ける際、パネル部に傷つかないことを十分に確認してください。
特に、金属製のマグネットは、パネル部に傷がつくおそれがあります。



■マグネット製品をパネルに取り付けたまま、ずらさないでください。
マグネットにより、パネルに傷がつくおそれがあります

■パネル部には、油性マーカーやホワイトボード用マーカーを使わないでください。
マーカーの色が残るおそれがあります。



■マグネット製品を使用する際は、その製品に記載されている取り扱い方法にしたがってご使用ください。

■お手入れ方法について

- ・表面の汚れ：柔らかい布かペーパータオルで軽く乾拭きをします。
 - ・ひどい汚れ：中性洗剤を柔らかい布やスポンジにつけてから拭き取ります。
- ※シンナー、研磨剤入り洗剤、金属ブラシなどは使用しないで下さい。

