ロック：開閉ボタン操作不可
解除　：開閉ボタン操作可能（通常使用位置）

お手入れの際は、ロックすると誤って水を出してしまうことはありません。ロックを解除すれば、通常どおりご使用できます。

049773