TOTO

安全上のご注意

⚠警告

■ 低温やけどに注意する
- お子様や自分で温度調節ができない方、皮膚の弱い方などが使用するときは、便座の温度調節を「切」にしてください。

■ 本体や電源プラグに水や洗剤をかけない
- 火災や感電の原因になります。

お手入れのしかた

プラスチック部分(ウォシュレット本体など)のお手入れ

■ かわいた布やトイレットペーパーなどでふかない
- 傷つきの原因になります。
- 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。

■ トイレ用洗剤、住宅用洗剤を使わない
- プラスチックを傷める原因になります。

■ 便器にトイレ用洗剤をかけたまま放置しない
- 故障の原因になります。

給水フィルターのお手入れ

■ 洗浄の水勢が弱くなったら、止水栓を閉めて給水フィルターの掃除を行う

詳しくは取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

商品のお問い合わせはTOTO㈱お客様相談室へ
TEL 0120-03-1010 FAX 0120-09-1010

修理についてのご用命はTOTOメンテナンス㈱修理受付センターへ
TEL 0120-1010-05 FAX 0120-1010-02

補修部品のご購入はTOTOメンテナンス㈱TOTOパーツセンターへ
TEL 0120-8282-55 FAX 0120-8272-99

◆"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です。

抗菌

JWWA
水道法基準適合品

D05836-1 Ⓐ