GH04240V1 2020.3

# 紙巻器施工上のご注意

## 紙切板は絶対に外さないでください

・本体側の受け部が変形し、紙切板が
**使用時に外れる**おそれがあります。

## 工具を紙切刃に当てないでください

・壁固定時に電動ドライバーが触れると
**紙切刃先端が潰れる**おそれがあります。