

TOTO 本体施工説明書

同梱されている説明書とあわせて、正しく取付けてください。
 ⚠ 注意：ねじで手を切る場合がありますので、取扱いには注意してください。

1 ビニール手袋をしてください。
水の元栓を閉めてください。

2 今、おつかいの水栓を取外します。

※各パイプの取扱いには十分注意してください。

3 新しい水栓を正面に向け、ハンドルを取付けます。
※方向性に注意！

レバーハンドルを「カチ」と音がするまでしっかりと上から押し込んで取付けてください。

4 本体の正面を確かめて、取付穴に差込みます。
※白パッキンのみ、つけておきます。(湯側、水側、各1枚)

5 湯側、水側の各部品を取付けます。

両側のナットを強く締付け本体を固定します。

別売ナット締付専用工具 (TZY 15N) こんな工具も売っています。

6 両側のソケットをねじ込み強く締付けます。

（給湯、給水パイプがフレキ管の場合、袋ナット部は必要ありません。）

ソケット 寒冷地用には逆止弁機能は付いておりません。

はまず 袋ナット部

7 ソケットに給湯、給水パイプを接続します。

給湯、給水パイプがフレキ管の場合
ソケット部に接続し締付けてください。

給湯、給水パイプがフレキ管以外のパイプの場合
次にしたがついてください。

給湯、給水パイプに袋ナット部を入れ順番、向きをまちがえないようにして、パッキン類をセットし、ソケットにねじ込みます。

※両側のパイプはソケットが取り付く分、寸法が長くなりますので切断が必要です。

8 レバーハンドルを下げ、水の元栓を開け、水が接続部からモレないか確認しましょう。

モレている場合

- 再度しっかり締め付けましょう。
- パッキンの確認をしましょう。(元栓をしっかりと締めて、確認してください。)

※キズ、変形により、給湯、給水パイプからモレる場合は、新しいものに取替えてください。