

⚠ 注意



水栓を取付ける時には、パッキンを挟んで施工してください。
パッキンを取付けないと、水栓を確実に固定できません。

