

自動洗浄大便器用給水アダプタ(TN48)施工説明書

製品の機能が十分発揮されるように、この取付け説明書の内容にそって正しく取付けてください。

注意！必ず簡易昇降便座を取付ける前に給水アダプタを取付けてください
 干渉してアダプタが取付けられなくなります

①便器に向かって左側面のウォシュレット給水部塞ぎ蓋をはずします。(左回し)

②給水アダプタをウォシュレット給水部に取付けます。このとき、ねじ部が水平方向前向きなるようにしてください。

③簡易昇降便座を取付けます。この際給水アダプタと干渉する場合には、向かって左側へ便座を若干ずらしてください。(簡易昇降便座の施工説明書に従って取付けてください。)

④ウォシュレットを取付けます。(ウォシュレットの施工説明書に従って取付けてください。)

⑤ウォシュレット分岐金具(ウォシュレットG,S,アプリコットの場合は製品と同梱、ウォシュレットPの場合はTN54-10Rを別途手配)を給水アダプタに取付けます。

⑥分岐金具の便器給水側を自動洗浄大便器と同梱の塞ぎ蓋で塞ぎます。このときパッキン(分岐金具に同梱)を忘れずに挿入してください。その後、ウォシュレット給水ホースを分岐金具に接続します。取付け後は、昇降便座を昇降させ給水アダプタと分岐金具が干渉しないか確認してください。干渉する場合は、給水アダプタを水平方向から数度下向きにしてください。

⑦自動洗浄大便器のウォシュレット用止水栓を開きます。(自動洗浄大便器の施工説明書を参照してください)

⑧ウォシュレットおよび簡易昇降便座の取付け後の確認を行って、施工完了です。

