

TOTO

施工説明書

アクアオートサーモスタット混合栓タイプ 床給水金具

T6B1型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工・取扱説明書の内容にそって正しく取り付けてください。取付け後は、お客様にご使用方法を十分に説明ください。

- この商品は自動水栓「アクアオートサーモスタット混合栓タイプ」に使用する床給水金具です。
- 床給水金具以外の取付け方法については、自動水栓本体に同梱されている施工説明書をご参照ください。

- ①フランジ、連結管、ソケットを取り付ける。
- ②袋ナットにパッキンを入れ、ソケットに取り付ける。

注意

- エルボ部が平行になるように取り付けてください。水漏れのおそれがあります。
- 自動水栓の給水脚を取付けの際は、シールテープを巻かないでください。袋ナット側のパッキンがシールできなくなり、水漏れのおそれがあります。

