

ワンタッチ継手の先端  
位置を下線に合せた後  
配管を固定してください

