

ワンタッチ継手の先端位置を下線に合せた後、配管を固定してください。

