

排水カバー取り付け上の注意

- ①排水管につば付きブッシュ・上カバーを通し、Uトラップ・Pパイプ・フランジを取り付ける。

- 袋ナットは十分に締め付けてください。
- Pパイプをしっかりと配管に固定してください。

- ②下カバーのファスナー(下)にチューブが2カ所付いていることを確認する。

- ③下カバーのファスナー(2カ所)をつば付きブッシュ・Uトラップに差し込み、上カバーを小ねじ(2個)で固定する。

- ファスナー(上)はつば付きブッシュの上部を保持してください。
- 上カバーはファスナー(上)とPパイプに乗せてください。

