



この段差部と壁裏面が  
一致するように取り付  
ける。

壁表面とカバーの間に  
すき間が生じます。