

◀ 壁仕上げ面

上 側

壁仕上げ面 ▶



FL+1088

- ①棚板を設置する側の壁仕上げ面を山折りします。
- ②折った側を壁にあて、床仕上げ面より1088の位置に水平のラインを合わせ  
下穴位置をけがきます。

< 4411 >

< 4411 >

GH05660