



上側

壁仕上げ面

壁仕上げ面

FL+1488

<山折り>

<山折り>

- ①棚板を設置する側の壁仕上げ面を山折りします。
- ②折った側を壁にあて、床仕上げ面より1488の位置に水平のラインを合わせ下穴位置をけがきます。

GH05661