

TOTO

トラップカバー

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

●この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない「禁止」内容です。		必ず実行していただく「強制」内容です。
--	------------------	--	---------------------

⚠️ 注意

	カバーに衝撃を与えない カバーが破損してけがをしたり、カバーが外れて取り付けできなくなることがあります。
	設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定部品を使用する

2 同梱部品の確認

※部品があるか、下表を参照して確認してください。
(同梱部品)

名称	個数	略図	備考
カバー (上)	1個		防傷ビニール貼り付け
カバー (下)	1個		ビニール袋入り
固定金具	4個		
クリップ	4個		
木ねじ (固定金具用)	8個		φ4.5×38
座金	1個		
タッピンねじ	1個		
施工説明書	1枚	本紙	

3 各部の名称と施工のポイント

完成外観図

固定金具を壁面に取り付けたあと、つめ部をニッパーなどで切り取ってください。(➡️⑥)

カバー上部が陶器に入り込むように設置してください。(➡️⑤-2)

固定金具を壁面に取り付けたあと、クリップを指定の場所に奥まで取り付けてください。(➡️⑥)

トラップカバーを壁面に沿わせた状態で、カットの位置を決定してください。(➡️③)

固定金具を取り付ける前に、壁面の取付部の汚れをふき取ってください。両面テープがつかない場合があります。(➡️⑤-2)

木ねじ、固定金具、両面テープ、クリップ、カバー(上)、座金、タッピンねじ、取付穴、カバー(下)

4 施工要領

⚠️ 防傷ビニールはお客様に引き渡すまでは剥がさないようにしてください。

1 取付条件

便器より**250mm以上**離れた場所に設置してください。

両壁面より**80mm以上**のクリアランスを確保してください。

2-1 事前工事

固定金具の木ねじが取り付け部分に厚み12mm以上の合板を入れてください。



