



器具の取り付け

1. 塩ビ排水管は床面より 60 ± 5 の高さで切断してください。
2. 排水管中心線をけがいでください。
3. 位置決めシートを排水管に差込み、床面にけがいた排水管中心線に合わせて床面に置いてください。
4. 排水ソケットおよび固定片取付位置、固定片中心線をけがいでください。
5. 排水ソケットの内周と排水管の外周に接着剤を塗り、排水ソケットが床面につくまで押し込んでください。
排水ソケットは、ラベルが貼られている面を前にして、取り付けてください。
一度接着すると手直しができませんのでご注意ください。
6. 排水ソケットの取付穴 (4カ所) に木ねじを入れ、排水管中心線に合わせて、確実に締めてください。
7. 固定片を固定片中心線に合わせて木ねじ (2カ所) にて固定してください。
※床に木ねじをねじ込む前にφ3程度の下穴を開けると作業しやすくなります。

