



器具の取り付け

1. 便器取り付け中心線をけがく。
2. 下図を参照して排水の接続が所定の位置になるように便器を仮置きする。
※このとき、便器取り付け中心線と便器の中心がほぼ一致するように注意してください。
3. 便器取付木ねじ位置をけがく (2カ所)
4. 便器を外し、便器取付木ねじ位置にφ3程度の下穴をあける。
5. 位置決めシートを便器取付木ねじの下穴および便器取り付け中心線にあわせ床面に置く。
6. 給水管取り出し範囲に止水栓があることを確認する。
※給水位置が適切でないと、止水栓が商品に干渉することがありますので、ご注意ください。
7. 固定片取付穴位置 (2カ所)、固定片中心線をけがく。
8. 位置決めシートを外し、固定片を所定の位置に木ねじで固定する。
※床に木ねじをねじ込む前に、φ3程度の下穴をあけると作業がしやすくなります。
9. 固定片の凹部に接着ブロックをセットする。

