



位置決めシートと床給水管が干渉しない場合

位置決めシートと床給水管が干渉する場合

1 位置決めシートの位置決め

① 給水管取り出し範囲に止水栓があることを確認する。
② 既設便器中心に、後壁面から155mmの位置に位置決めシートの取付基準線をあわせて置く。

2 位置決めシートで取付穴位置をけがく

取付穴けがき位置(6カ所) 便器接続部取付穴位置および固定片取付穴位置、便器固定穴位置をけがく。

3 フランジ接続部の仮置き

※排水心255mmの場合、横引管は不要です。

この位置決めシートで便器接続部取付穴位置はけがきません！
けがく方法は、便器同梱の施工説明書5ページ「取付方法⑥」をご確認ください。

1 位置決めシートの位置決め

① 給水管取り出し範囲に止水栓があることを確認する。
② 便器中心線を、給水取り出し位置とは反対側へ15mmずらした位置に中心線をけがく。
③ けがいた中心線に、後壁面から155mmの位置に、位置決めシートの取付基準線をあわせて置く。

2 位置決めシートで取付穴位置をけがく

取付穴けがき位置(4カ所) 固定片取付穴位置、便器固定穴位置をけがく。
※ここでは、便器接続部取付穴位置はけがきません。

排水アジャスター組み立て時の注意

① 各ラインを目盛り線とあわせて組み立てる。

② 床フランジ接続部を仮置きして、ガタツキがないか必ず確認する。

※床給水管が干渉する場合は、便器同梱の施工説明書5ページ「取付方法③」もあわせてご確認ください。

