## ◆ エコ機能

タイマー節電 毎日自動節電。便利で経済的。
(一度設定すると、毎日同じ時刻に便座ヒーターと温水ヒーター(\*)を自動で切って節電。\*貯湯式のみ)

おまかせ節電 自動的に最適パターンの節電運転。
(トイレの使用頻度を記憶し、使用が少ない時間帯は便座の温度を自動的に下げて節電。)

ボタンひとつで、使われていない時間帯のムダな電力をカット。
(それぞれの施設に最適な節電。夜間だけでなく休日までもウォシュレットが判別し、全く使用されない時間帯は便座ヒーターと温水ヒーターを自動的に切って節電。)

スーパーおまかせ節電 おまかせ節電に切モードが追加。自動で学習し、節電。
(トイレの使用頻度を記憶し、使用が少ない時間帯は便座の温度を自動的に下げ、全く使用されない時間帯は便座のヒーターを自動的に切って節電。)

暖房便座オフモード トイレブースの温度が約26℃以上になると自動で暖房便座をオフ。

運転入/切スイッチ すべての機能の入/切ができる。