

ハンドルの使いかた

⚠ 警告



必ず実行


湯水をお使いになる前に、必ず手で適温であることを確かめてください。

高温の湯をお使いの後は必ず温度調節ハンドルの目盛りを“40”以下に戻してください。

温度調節

あつい

つめたい




安全ボタン

※高温にするときはボタンを押して回してください。

吐水切替

シャワー側

〔シャワー付きの場合のみ〕



スパウト側

※品番によっては一部形状が異なります。

04C66