

## 安全上のご注意

### 警告

- 低温やけどに注意する
  - お子様や自分で温度調節ができない方、皮膚の弱い方などが使用するときは、便座の温度調節を「切」にしてください。
- 本体や電源プラグに水や洗剤をかけない
  - 火災や感電の原因になります。

## お手入れのしかた

### ウォシュレット本体(樹脂部)のお手入れ

- 乾いた布やトイレトペーパーなどでふかない
  - 傷つきの原因になります。
- トイレ用洗剤、住宅用洗剤を使わない
  - プラスチックを傷める原因になります。
- 便器にトイレ用洗剤をかけたまま放置しない
  - 故障の原因になります。

### 給水フィルターのお手入れ

- 洗浄の水勢が弱くなったら、止水栓を閉めて給水フィルターの掃除を行う

詳しくは取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010

修理についてのご用命はTOTOメンテナンス(株)へ

TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02

補修部品のご購入はTOTOパーツセンターへ

TEL ☎0120-8282-55 FAX ☎0120-8272-99

◆“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

抗菌



JWWA  
水道法基準適合品  
D05836S 回