

ご 注 意

必ず同梱のベースプレートを使用してください。

旧型のベースプレートでは、ウォシュレットが作動しません。

製品への通電は取付作業をすべて終えてから行ってください。

製品が故障する場合があります。

D06597R □