

# 機能の紹介

製品名称、製品品番は便ふたの裏に記載しています。

## 洗浄機能

		TCF164	TCF174	参照ページ
おしり洗浄	おしりを洗います。	○	○	26
ビデ洗浄	女性のビデとして使えます。	○	○	26
水勢調節	水勢の強弱を調節できます。	○	○	26
ムーブ洗浄	ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。	○	○	26

## 快適機能

		TCF164	TCF174	参照ページ
暖房便座	便座をあたためます。	○	○	—
温風乾燥	ぬれた部分をかわかします。	—	○	27
温度調節	温水、便座、乾燥 (TCF174のみ) の温度を調節できます。	○	○	28、29
脱臭	便器内のおいを取ります。	○	○	30
ソフト閉止	便座・便ふたがゆっくり閉まります。	○	○	—
着座センサー	便座に座ると各機能がはたらきます。	○	○	27

## 節電機能

		TCF164	TCF174	参照ページ
タイマー節電	一度設定すると毎日その時間に温水と便座のヒータが切れて節電します。 (節電時間は6・9時間のどちらかに設定できます。)	○	○	32
おまかせ節電	トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。	○	○	33
運転入/切スイッチ	このスイッチを「切」にすることで暖房便座などの運転を停止して、こまめな節電ができます。	○	○	24

## 清潔機能

		TCF164	TCF174	参照ページ
便座・便ふた着脱	便座・便ふたが簡単に、取りはずせます。お掃除も簡単です。	○	○	36、37
本体ワンタッチ着脱	本体がワンタッチではずせます。便器の奥まで簡単にお掃除できます。	○	○	38
抗菌	便座、スイッチなど直接肌がふれやすいところに抗菌処理をしています。	○	○	7、49
セルフクリーニング	洗浄の前後に、ノズル先端部を自動でしっかり洗います。	○	○	—
ノズルまるごと洗浄	ノズルが伸出・収納するときに、ノズル本体をしっかりと洗います。	○	○	—
クリーンコートノズル	ノズル本体に汚れの付きにくいコーティングをしています。	○	○	35
ノズルそうじスイッチ	ノズルがお湯を出さずに伸出しますので、お掃除もラクにできます。	○	○	39

# 各部のなまえ

