



こんなときは

	質 問	回 答	参照	
24時間換気	24時間換気を解除したい	24時間換気 を3秒以上押し続けてください。	P8	
	24時間換気は常に運転していたほうがいいのか？	24時間換気は建築基準法で義務付けられている常時換気設備として換気を行う機能のため、常時運転することをおすすめします。	P8	
	24時間換気が運転しているかわからない	リモコンの24時間換気の運転中ランプが点灯していれば、運転しています。（他の運転中を除く）	P8	
	換気風量を変更できる？	設定変更は可能です。	P15	
換気	「換気」運転と「24時間換気」運転の違いは？	「換気」は、浴室のジメジメを解消するため大風量で一定時間浴室換気を行う機能です。 「24時間換気」は、建築基準法で義務付けられている常時換気設備として低風量で常に換気を行う機能です。	-	
	浴室が乾かない	浴室を換気するもので、乾燥の機能はありません。	P7	
	浴室の窓を閉めて「換気」運転するのはどうして？窓を開けてはいけない理由は？	浴室内の空気を効率よく排気するためです。	P7	
	換気風量を変更できる？	設定変更は可能です。	P15	
衣類乾燥	上手に乾かすためのポイントは？	乾かす前の準備	①洗濯物を十分脱水してください。 ②浴槽のお湯を抜いてください。風呂ふたを閉めてください。 ③浴室の水滴をふき取ってください。 ④窓を閉めてください。空気取入口を確保してください。	P11
		干し方	①乾きにくいものは、吹き出し口の近くに吊り下げてください。 ②丈の長い衣類は、途中で干し方をかえてください。 ③洗濯物の位置を途中で入れ替えてください。 ④間隔をあけて干してください。	P11
	ランドリーパイプに干すことのできる洗濯物の重量はどのくらい？	濡れた状態の重さで、10kg以内でご使用ください。	P11	
	ランドリーパイプ1本に対してブラケットが2セットあるのはどうして？	1セットは衣類乾燥時に使用するもので、もう1セットは衣類乾燥しないときにランドリーパイプの収納に使用するものです。	P11	
	暖房	暖房運転をしているのに入浴中寒い	入浴前に、「暖房（入浴前）」運転で浴室を十分暖め、入浴中は「暖房（入浴中）」運転に切り替えてください。	P12
暖房入浴中、浴室が暑くなりすぎる		運転を止めてください。	P12	

	質 問	回 答	参照
暖房	タイマー(運転時間)を1時間より長くしたい	<p>切タイマー を押し、切タイマーランプ「1」を点灯させます。一旦切タイマー から手を離し 切タイマー を3秒以上押し続けると、2時間～4時間(1時間単位)が設定可能になります。</p> <p>※2時間以上に設定しても、次回運転時には1時間に戻ります。</p>	P12
涼風	涼風が涼しくない	浴室内の空気を送風しながら換気をする機能です。冷風が出るものではありません。	P13
浴室	結露の落下を防ぐには？	入浴中「換気」運転を行わず、入浴後「換気」運転を行ってください。(3時間以上をおすすめします。)	P7
	湿気をとりたい	「換気」運転を行ってください。	P7
	入浴中の湯気をとりのぞきたい	「暖房」運転で浴室の温度を高くすることが効果的です。「換気」運転をすると冷たい空気が浴室内に流れ込むため、かえって浴室内が湯気でくもってしまうことがあります。	P12
	入浴中、風が当たって寒い	「暖房(入浴中)」運転を行ってください。	P12
	入浴中、暑い	「涼風」運転を行ってください。入浴時の蒸し暑さをやわらげます。	P13
お手入れ	フィルターの場所が分からない	 <p>内にフィルターが納まっています。フィルターつまみをご確認ください。</p> <p>フィルターはグリルの2方向から取り付けが可能となっております。フィルターつまみが見当たらない場合は、浴槽側にフィルターつまみがないかご確認ください。</p>	P19
エラー表示	切タイマーランプが点滅している	 <p>部品が故障している可能性があります。TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご連絡ください。</p>	P23 裏表紙
その他	運転中(換気・暖房・衣類乾燥・涼風)ドライヤーを使用しても問題ない？	機器容量にあった専用ブレーカーの設置をお願いしておりますが、他の機器と併用されている場合、分電盤のブレーカー容量によっては、ブレーカーが落ちることが考えられます。	P28
	フィルター清掃ランプ(赤)が点灯している	フィルターのお手入れを行い、リセット操作を行ってください。	P19
	タイマー(運転時間)の設定が変わっている	停電時は、初期設定に戻ります。	—
	フィルターや副吸い込み口を交換したい	TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターにお問い合わせください。	P24

アフターサービス

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P21)をご確認ください。

保証書 この説明書のP30が保証書になっています。

- ・この商品は保証書の内容にしたがって保証されています。取付日、取付店(または販売店)名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- ・保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

保証期間中は

保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。保証期間内でも修理が有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。

例えば、「取扱説明書、設置説明書、注意ラベルなどの注意書きにしたがっていない場合の不具合など」は有料になります。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」(本ページ)をご確認ください。

修理を依頼されるときは

修理依頼先

お求めの取付店・販売店または、TOTOメンテナンス(株)
(電話番号は裏表紙を参照してください)

ご連絡いただきたい内容

- 1) 住所、氏名、電話番号
- 2) 商品名
- 3) 品番
- 4) お取付日
- 5) 故障内容、異常の状況
例えば「切タイマーランプの「1」が点滅している」などとお伝えください。
- 6) 修理希望日



ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先

「TOTO(株)お客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」(電話番号は裏表紙を参照してください)
修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理いたします。

修理料金について〈TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合〉

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、この商品の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

※部品の交換について無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO(株)の所有となります。