


一時止水の仕方 (クリックシャワーの場合)



シャワー開閉ボタンを押す。

シャワーを一時的に止めることができます。

※シャワー開閉ボタンはゆっくり操作してください。ウォーターハンマー現象が発生する場合があります。

※使用後は、必ずシャワーから水を出した状態にして、水栓の切替ハンドルで水を止めてください。

凍結予防の仕方 (凍結が予想される場所でご使用になる場合)

注意




必ず実行

凍結が予想される場所で使用する場合は、凍結予防を確実に行う
部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



- ◎シャワーが凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- ◎凍結のおそれがある場合は、シャワー周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。



1. クリックシャワー
シャワー開閉ボタンを"開"の状態にしてホースの水を抜く。
2. シャワーヘッドを水が出なくなるまで振る。
3. 床に置く。

日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために日ごろのお手入れをお願いいたします。

フィルターのお手入れ


警告




必ず実行

シャワー部フィルターの掃除をする際は、必ず水栓本体の開閉ハンドルを止水位置にあわせてから行う
また、シャワーヘッドが熱くないことを確認する

高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



※フィルターの向きを間違えないように注意して取り付けてください。



1. 水栓本体の開閉ハンドルを閉める。
2. シャワーヘッドをゆるめ、フィルターを取り出す。
3. フィルターに詰まったごみを歯ブラシなどで取り除く。
4. フィルターを取り付ける。

フィルターの向きを間違えないように注意して取り付けてください。



※シャワーヘッドはプラスチック製です。落としたり、ねじをつぶさないよう十分気を付けてお手入れください。


(※水栓金具本体セット(同梱)の場合は、フィルターは入っていません。)

散水板のお手入れ

● 流線が乱れる場合


ノズルが詰まると流線が乱れる場合があります。

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってノズルの汚れを軽くふき取ってください。強い力でふいたり、こすった場合、ノズルが破損したり、変形してさらに流線が乱れるおそれがありますのでご注意ください。



● 散水板など細かいところの汚れの場合

柔らかい歯ブラシなどで汚れを取り除いてください。



お願い

シャワーヘッドが破損するおそれがあるものは使用しないでください。

・酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO蛇口まわりのクリーナー以外のアルカリ性洗剤

シャワーヘッドの表面が変色したり、樹脂部品が破損するおそれがあります。


・シンナー、ベンジンなどの溶剤

ゴムや樹脂部品が破損するおそれがあります。

・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤

・ナイロンたわし、たわし、ブラシなど

シャワーヘッドの表面が傷つきます。



故障かな?と思ったら

● 次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べください。また、別冊の本体用「取扱説明書」もあわせてご確認ください。それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。

| 修理を依頼される前に | | |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 現象 | お調べいただくところ | 処置の仕方 |
| 水が止まらない | シャワーからの水垂れはシャワーヘッド内部の残留水が排出されるものです。故障ではありません。 | — |
| 流線が乱れる | 散水板・ノズルの目詰まりはありませんか。 | 散水板・ノズルの掃除をする。 |
| 流量が少ない | フィルターが目詰まりはありませんか。 | フィルターの掃除をする。 |
| 調圧弁から水が出る(クリックシャワーの場合) | シャワーヘッドの開閉ボタンを押したときに、小穴より少量の水が出ていますか。 | 小穴より水が入り、空気と一緒にその水が出ることがあります。特に問題ありません。 |
| | 小穴より水漏れが続いていますか。 | 調圧弁を締め込んでください。 |

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010

FAX ☎0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526(有料)へ



修理のご用命は

安心・信頼のTOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎0120-1010-05

FAX ☎0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00


訪問修理：年中無休(一部地域を除く)

営業時間：9:00～18:00

※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は…☎0570-05-1010(有料)へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社 TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>



この印刷用版下データは、重度障がい者多数雇用企業サンアーク TOTO(株)で作成しました。「TOTOグループ」は障がい者雇用の推進に努力しております。