



# フィルターのお手入れ



## 注意



- シャワーヘッドにフィルターを取り付けて、シャワーホースにシャワーヘッドをねじ込む。
- フィルターの向きを間違えないように注意して取り付けてください。

※シャワーヘッドはプラスチック製です。落としたり、ねじをつぶさないよう十分気を付けてお手入れください。

1. 水栓本体の開閉ハンドルを閉める。
2. シャワーヘッドをゆるめ、フィルターを取り出す。
3. フィルターに詰まったごみを歯ブラシなどで取り除く。
4. シャワーヘッドにフィルターを落ちないように取り付ける。

※シャワーヘッドの中のフィルターは必ず取り付けてください。  
※フィルターを取り付けずに使用すると、ごみなどが詰まり機能を損なうおそれがあります。


5. シャワーホースにシャワーヘッドをねじ込む。

※1 シリンダー型、エアインシャワー(めっき)で散水板が丸型はスペーサーを忘れずに取り付けてください。

## お願い

シャワーヘッドが破損するおそれがあるものは使用しないでください。

- ・ 酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO蛇口まわりのクリーナー以外のアルカリ性洗剤  
シャワーヘッドの表面が変色したり、樹脂製部品が破損するおそれがあります。
- ・ シンナー、ベンジンなどの溶剤  
ゴムや樹脂製部品が破損するおそれがあります。
- ・ クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ・ ナイロンたわし、たわし、ブラシなど  
シャワーヘッドの表面が傷つきます。



# 故障かな?と思ったら

● 次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べください。また、お使いの水栓本体の「取扱説明書」もあわせてご確認ください。それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。

修理を依頼される前に		
現象	お調べいただくところ	処置の仕方
水が止まらない	シャワーからの水垂れはシャワーヘッド内部の残留水が排出されるものです。故障ではありません。	—
流線が乱れる	ノズルに目詰まりはありませんか。	散水板の掃除をする。
流量が少ない	フィルターの目詰まりはありませんか。	フィルターの掃除をする。
調圧弁から水が出る (エアインクリックシャワーの場合)	シャワーヘッドの開閉ボタンを押したときに、小穴より少量の水が出ていますか。	小穴より水が入り、空気と一緒にその水が出ることがあります。特に問題ありません。
	小穴より水漏れが続いていますか。	調圧弁を締め込んでください。
調圧弁の小穴から水漏れしている (エアインクリックシャワーの場合)	小穴からの水漏れが続く場合、調圧弁がゆるんでいませんか。	調圧弁を締め込んでください。
シャワーホースと本体の接続部から水漏れする	シャワーホースと本体を接続している袋ナットが緩んでいませんか。	シャワーホースの袋ナットを締めなおす。
シャワーヘッドが自然に回転する	シャワーホースがねじれていませんか。	シャワーホースのねじれをなおしてください。

## お客様専用窓口

商品の  
お問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ  
TEL ☎0120-03-1010  
FAX ☎0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は

安心・信頼の  
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ  
ホームページ <http://www.tom-net.jp/> 受付時間：年中無休  
TEL ☎0120-1010-05 訪問修理：年中無休  
TEL ☎0120-1010-02 (一部地域を除く)  
営業時間：9:00～18:00

お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社 TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>

