

# TOTO

## 施工説明書

### 両面焼3口スーパーガラストップコンロ

KNMG063NCB・KNMG063BCB(コンパクトタイプ)

KNMG063NCS・KNMG063BCS(コンパクトタイプ)

### 片面焼3口スーパーガラストップコンロ

KNMG063MCB・KNMG063ACB(コンパクトタイプ)

KNMG063MCS・KNMG063ACS(コンパクトタイプ)

| 型 式 名     |
|-----------|
| DW32B3DTR |
| DW32B6DTR |
| DG32B3DR  |
| DG32B6DR  |

#### ■工事される方へのお願い...この「施工説明書」を設置工事前に必ずお読みください。

この機器の設置方法には2種類あります。

設置の種類に応じて工事を行ってください。

(1) スーパーガラストップコンロのみを単体で設置する場合

(2) スーパーコンロ用ガスオープン(コンビネーション・高速オープン)とセットで設置する場合

設置工事が終わりましたら (設置工事後の点検確認) のチェックリストに基づいて、必ず再確認してください。

### 設置工事後の点検確認

#### ●チェックリスト

| 点検項目          | 点 検 内 容                          | 参照ページ  | チェック |
|---------------|----------------------------------|--------|------|
| ガ ス 種         | 銘板は使用するガス種に適合していますか。             | 4      |      |
| 同 こ ん 部 品     | 正しく取り付けられていますか。また不足はありませんか。      | 2・6～12 |      |
| 可燃物との離隔距離     | 可燃物との離隔距離、火災予防上の措置は十分ですか。        | 5      |      |
| 設 置 条 件       | 障害物などの離隔距離は十分ですか。                | 5      |      |
| 保守・管理上の空間     | 点検・修理に必要な空間はありますか。               | 4      |      |
| 水 平 設 置       | 水平に設置されていますか。                    | 4      |      |
| 安 定 設 置       | 強固に設置され、ガタツキはないですか。              | 4      |      |
| シ ー ル パ ッ キ ン | 機器周囲に確実に取り付けられていますか。またスキマはないですか。 | 8      |      |
| 給 排 気         | 十分給排気できる場所に設置されていますか。            | 4      |      |
| 排 気 枠 接 続     | 接続は正しく施工され、接続忘れはありませんか。          | 8・9・14 |      |
| ガス接続・配管工事     | 接続は正しく施工され、ガス漏れはありませんか。          | 15・16  |      |
| ラ ベ ル 貼 付     | 接続具の施工者ラベルおよび連絡先のステッカーを貼り付けましたか。 |        |      |
| そ の 他         | グリル・オープン庫内に同こん物が残っていませんか。        |        |      |

### 試 運 転

1. 取扱説明書の「点火・消火のしかた」に基づいて試運転を行ってください。
2. 試運転終了後また、長期間使用しないときはガス栓を閉じてください。

### お 願 い

- 電池を抜かず点火/消火ボタンにを **開の状態** で放置しますと、電池の消耗が早くなります。




59196200

ケ C 6 2

## 安全に正しく使用していただくために

ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に設置・工事していただき、設置工事業者および機器を使用されるお客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

誤った工事により生じる危害・損害の程度をつぎの二つに区分しています。

|                                                                                                |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b>  | 作業を誤った場合に設置工事業者または、設置後の製品の不具合によって、使用者が死亡、重傷を負う可能性または、火災が想定される内容を示しています。 |
|  <b>注意</b>  | 作業を誤った場合に設置工事業者または、設置後の製品の不具合によって、使用者が傷害を負う場合または物的損害の発生が想定される内容を示しています。 |
|  <b>お願い</b> | 警告・注意の項目以外で特に守っていただきたい内容を示しています。                                        |

ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者・機器を譲渡された人も含みます。警告・注意表示に於いて、守らなかった場合に起こりうる現象を下線文字で表記しています。(例: ガス漏れのおそれがあります。)

注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

| 絵 表 示                                                                                 | 意 味                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | 特定しない一般的な「危険」・「警告」・「注意」 |
|  | 必ず行う                    |