

設置工事される方へ

⚠ 警告


- この『施工説明書』に従い、有資格者による正しい工事を行う。
- 建築基準法、各都市の条例、消防法、ガス事業法、液化石油ガス法、「ガス機器の設置基準および実務指針」(日本ガス機器検査協会刊)に従う。
- 設置工事完了後は(設置工事後の点検確認)のチェックリストに基づいて、必ず点検する。
火災・ガス漏れなど、思いがけない事故の原因になります。
- 設置工事完了後は別添の『取扱説明書』に従い、使用上の注意事項、正しい使用方法をお客様に説明する。
誤った使用をされた場合、重大な事故の原因になります。

お願い

- 乾電池を使用しているガス機器を大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。
そのままにしておきますと思われぬ事故になることがあります。

試運転終了後、保証書に必要事項を記入のうえ、この『施工説明書』とともに、お客様へ渡していただき、保管のお願いをしてください。

⚠ 警告



ガラスに注意!

- この機器の上に乗りますと、ガラスが破損し非常に危険です。絶対に乗らないようお願いします。

⚠ 警告

ガラストッププレートの取り扱いについて

- トッププレートのガラス裏面には、絶対に傷を付けないようお願いします。
ガラス強度が著しく低下し、破損しやすくなります。また火災・損傷事故の原因になります。

も く じ

ペ ー ジ

設置工事される方へ	1
開こん(同こん部品・付属品の確認)	2
各部のなまえ	3
設置前の注意	4
機器の設置	5 ~ 14
・ビルトインコンロ単体設置	6 ~ 12
・ビルトイン形ガスオープンとセットで設置	13 ~ 14
ガス接続・配管工事	15 ~ 16

開こん

■同こん部品・付属品の確認

次の部品が同こんされています。不足のないことを確認してください。

部 品 名	形 状	個数	部 品 名	形 状	個数
バーナーキャップ(大) <高火力バーナー用>		1	グリル中排気枠		1
バーナーキャップ(中) <標準バーナー用>		1	グリル上排気枠		1
バーナーキャップ(小) <小バーナー用>		1	カウンター下飾り板		1
ごとく(大) <高火力・標準バーナー用>		2	フィラー		1
ごとく(小) <小バーナー用>		1	グリル焼網	片面焼タイプ	1
サイドモール (左右共通)		2		両面焼タイプ	
機器固定用ボルト		2	グリル排気ガイド板		1
機器位置決め用ネジ カウンター下飾り板固定用ネジ トップ枠固定用ネジ		各2	電池ケース (単1形乾電池2個付)		1
検圧ロネジ用 アルミパッキン		1	取扱説明書(保証書付) 施工説明書 クッキングブック (両面焼グリルタイプのみ) 施工完了後、お客様へ渡していただき保管のお願いをしてください。		各1
グリル中排気枠固定用ネジ オープン排気枠固定用ネジ		5 2			
1 トッププレート		1			

- 機器のタイプによって同こん部品が異なります。

1: 下記、品番のトッププレートは別梱包です。入荷していることを確認してください。
その他の機器には、同こんされています。

機 器 品 番	トッププレート品番
KNMG063NCB	KNMG063TGAB
KNMG063NCS	KNMG063TGAS
KNMG063MCB	KNMG063TGAB
KNMG063MCS	KNMG063TGAS