

つながる快適セット 無線LAN接続設定ガイド

必ず最初にお読みください（アプリは接続設定が必要です）

STEP 1

専用アプリ「おふろ」  のインストール

STEP 2

ユーザー登録

STEP 3

TOTO製品の登録

アプリを使う

「つながる快適セット」サポート
アプリ・スマートスピーカーの使いかた



- このたびは、つながる快適セットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 専用アプリ「おふろ」のご利用には、ユーザー登録（無料）と利用規約への同意が必要です。この取扱説明書をよくお読みのうえ、接続設定をお願いします。
- Android™ およびiPhoneに対応しています。
- タブレット端末には対応していません。
- 当社のWEBサイトから、設定方法の動画がご確認いただけます。
※通信料がかかります。
※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。
- アプリ自体は無料ですが、アプリインストール時およびアプリ利用時の通信料はお客様負担となります。
- 画面および仕様は、実際に提供するサービスと異なる場合があります。
- スマートフォン（以下スマホと表示）の画面サイズによって、文字の表示位置が異なる場合があります。
- スマホの画面サイズによっては、文字入力時に入力欄がキーボードの下にかくれてしまう場合があります。
その場合は、スマホアプリ画面をタップして文字入力をご確認ください。
- 音声操作は宅内使用限定です。
- スマホの画面タッチによる遠隔操作は、TOTO 専用アプリ「おふろ」以外では実施しないでください。
- 転居される場合は、新しく入居される方または取り次ぎされる方にこの取扱説明書をお渡しください。

アプリのアップデートによりお手持ちの取扱説明書の内容に相違がある場合があります。
最新の取扱説明書はWEBサイトからご確認ください。

「つながる快適セット」サポート
ツール



アプリでできること

※ ホーム画面のデザインは、購入されたオプション(機器)によって異なります。



楽らく
準備

楽らく準備

ボタンひとつで、
入浴準備を行うことができます。

床、浴槽の掃除



お湯はり



(浴室や洗面所の)暖房



お風呂

お風呂

「ふろ自動(お湯はり)」 「追いだき」
「排水栓の開閉」ができます。



空調

空調

「浴室、洗面所、2室(浴室+洗面所)の暖房」と
「衣類乾燥」ができます。



掃除

掃除

床、浴槽の掃除ができます。



操作

ホーム画面(上記画面)へ戻ります。



状況

機器の動作状態を確認できます。


音声操作でできること 音声操作のやりかた

スマートスピーカーで操作できる機能は、下記の通りです

		＼ このように話しかけてみてください ／
楽しく準備 の操作★		アレクサ／ OK Google、 楽しく準備 を開始して / 停止して
給湯機 の操作	お湯はり★	アレクサ／ OK Google、 自動湯はり を開始して / 停止して
	追いだき★	アレクサ／ OK Google、 追いだき を開始して / 停止して
排水栓 の操作		アレクサ／ OK Google、 おふろの排水 を開始して / 停止して
暖房 の操作	浴室暖房	アレクサ／ OK Google、 浴室暖房 を開始して / 停止して
	洗面所暖房	アレクサ／ OK Google、 洗面所暖房 を開始して / 停止して
	2室暖房	アレクサ／ OK Google、 ふろ暖房全部 を開始して / 停止して
掃除 の操作	おそうじ浴槽	アレクサ／ OK Google、 浴槽洗淨 を開始して / 停止して
	床ワイパー洗淨	アレクサ／ OK Google、 床ワイパー を開始して / 停止して
	自動掃除	アレクサ／ OK Google、 自動掃除 を開始して / 停止して

★ の音声操作は、音声の応答が遅くなる場合があります。（給湯機メーカーのクラウドと通信しているため）

「〇〇を開始して」と話しかけると、機器の操作を実行します




※ 最後の「はい(うん)」が確認できない場合は、音声による機器の操作が実行されません。

もくじ

ユーザー登録 専用アプリ「おふろ」を使用する方		ユーザー登録
Android	6	
iPhone	12	
TOTO製品の登録 専用アプリ「おふろ」を使用する方		TOTO製品の登録
1. 設定手順の選択 (Android/iPhone 共通)	18	

10 受信メールの確認 ※ スマホのメールから本登録作業を完了すると、自動的に 11 の画面へ移動します。



? メールが届かないとき

- ① 入力したメールアドレスに間違いがないかをご確認ください。
- ② お客様の受信設定により受け取れないことがあります。
お手持ちのスマホで設定の解除、および適切な設定をお願いします。
・「迷惑メールフォルダ」等に自動振り分けになっていませんか?
・本サービスから送信するメールのドメイン (@jp.toto.com) を受信できるように設定してください。
※ 同じユーザーID・メールアドレスを使用して再度ユーザー仮登録を行う場合は、24時間経過後に操作をしてください。データがリセットされて、再使用が可能になります。
※ 上記で解決しない場合は、お使いのスマホのサポートにお問い合わせ、または取扱説明書をご確認ください。

? メール本文中のURLをクリックしてもWEBページが開かない

- URL 部分をコピーしてWEBブラウザのアドレスバー (URL 欄) に貼り付けてください。
※ URL の有効期限は本メール送信より24時間以内です。24時間を経過した場合は仮登録が無効となりますので、お手数ですが再度はじめからご登録手続きをお願いします。

11 おふるアプリの起動

12 ユーザー登録完了



10 おふるアプリの起動


アプリの操作
(アプリは自動で立ち上がります)



以下のような画面が表示された場合
「開く」を押してください。



11 ユーザー登録完了



▶ 設定手順の選択 (P.18)へ進む

- ?
- ・パソコン等で仮登録メールを確認した
 - ・『アプリを起動する』ボタンを押してもアプリが起動しない ▶ こんなときは **C** (P.76)

MEMO

##