

洗浄水量の切り替え (自治体によって洗浄水量の規制がある場合)

大洗浄4.8 L、小洗浄3.4 L仕様を変更することができます。

- ①  リモコンランプがすべて点滅するまで押す (約10秒)

●リモコンのランプが全点滅します。

- ② 大洗浄6 L、小洗浄5 L仕様への切り替え

水勢



と

温水

を同時に押す

●「ピッ」という電子音が鳴ります。



- 大洗浄8 L、小洗浄6 L仕様への切り替え

ノズルそうじ



と

温水

を同時に押す

●「ピッ」という電子音が鳴ります。



- ③  を押す

もとの仕様に戻す場合は同じ操作を行い、②で「ピーッ」という電子音が鳴れば設定完了です。
(変更した場合、便器洗浄してから約1分後に便器水たまり面の高さを戻すために水を補給します。)

水たまり面が低下した場合の変更方法

- ①  リモコンランプがすべて点滅するまで押す (約10秒)

●リモコンのランプが全点滅します。

水勢

- ②  と 温水 を同時に押す

●「ピッ」という電子音が鳴ります。



- ③  を押す

もとの仕様に戻す場合は同じ操作を行い、②で「ピーッ」という電子音が鳴れば設定完了です。
(変更した場合、便器洗浄してから約1分後に便器水たまり面の高さを戻すために水を補給します。)