

フラッシュバルブ・自動フラッシュバルブ・USの給水管洗浄の お願い

不具合事例

水が出ない、水が止まらない。

対象：TV550型、TV650型、TV750型、TV850型、TEF7型、TEF8型、TEA61型、TEA62型、TEA99型、TEA100型

なぜ

原因

給水管内から流れてくる異物付着が原因です。




これで解決

必ず実施

<重要>

商品を取り付ける前に、必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流して下さい。取り付け後、水が出ない、水が止まらない場合は、ピストンバルブの掃除をお願いします。



取扱説明書から抜粋