

## 自動フラッシュバルブ コネクター接続確認のお願い

### 不具合事例

水が流れない。

対象:TEF7型、TEF8型、TES26型、TEF27型

なぜ?

### 原因

スイッチのコネクター(黄色)や電磁弁のコネクター(緑)が外れている。  
または、半挿しによる接触不良が原因です。

これで解決

### 必ず実施

#### <重要>

コネクターは「カチッ」と音がするまで確実に挿入し、コードを軽く引っ張り、抜けないことを確認して下さい。

