


◆ 快適機能

暖房便座	設定した温度に便座を温めます。
瞬間暖房便座	使用するときだけ温めて、使わない時は節電。
ダブル保温便座	便座と便ふたのダブルで保温するから、熱を逃さずあたたか。
温風乾燥	温風で、おしりをさらさらに。
脱臭	ニオイを取って、快適空間に。
パワー脱臭	ボタンを押すと、吸い込む力をアップしてにおいをとります。
オートパワー脱臭	使用后、脱臭から自動的に切り替わり強力で脱臭。
リモコン	見やすく使いやすいリモコン。
ソフト閉止	便座や便ふたがゆっくり閉まる。
着座センサー／着座スイッチ	人が座らないと作動しません。
リモコン便ふた開／便ふた電動開閉（便座ソフト閉止）	便ふた開／閉止後洗浄リモコンに手をかざすと電動で便ふたが開閉。
リモコン便座・便ふた開閉／リモコン便座開閉・便ふた開／リモコン便座開閉	便座に触れることなく便座や便ふたを開閉。
リモコン便器洗浄	使用後は指1本で、便器洗浄できます。
便器洗浄レバー／ 手動レバー（停電時安心設計）	便器洗浄できます。 レバーの位置や形状等は製品によって異なります。 右のイラストはイメージです。 
eco小ボタン	男子小便時やお掃除のときなど少しだけ便器洗浄したいときに。
オートeco小／エコ便器洗浄	男子小便時（立ち姿勢）のオート便器洗浄量をさらに節水。
オート開閉	便器に近づくと自動で便ふたが開き、離れると閉まる。
オート洗浄	使用後に、便器を自動洗浄。
室内暖房	温風でトイレスペースを暖める。 （レストルームドレッサー専用品の場合は、「ビルトイン室内暖房」になります）
タイマー室内暖房	毎日自動でトイレスペースを暖める。
冷込防止	室温が約5℃以下になると自動で温風作動。
オートフレグランス	トイレ使用時に自動で心地よい香りが広がる。
オートサウンドリモコン	心地よい音楽をリモコンから自動再生します。
サウンドリモコン	心地よい音楽をリモコンから再生します。
やわらかライト	便器の前に立つと自動でウォシュレットからやさしく光が出る。
水面下げる	設定により水面が下がる。水のはね返り低減や検便時に便利。
サイレントモード／便ふた閉止後洗浄／便ふた連動洗浄	便ふたが閉まったあと便器洗浄します。
おまかせecoモード	オート開閉「入」、オート便器洗浄「入」、スーパーおまかせ節電「入」を一度に設定。
時計	現在時刻が確認できます。
音姫	用便中の音消しになります。
電子音	スイッチを押して、ウォシュレット本体が信号を受け付けると鳴ります。
連続設定	ひとつのリモコンで複数のウォシュレットの温度設定ができます。
個人設定	一人ひとりの好みの設定(*)を登録できます。 *水勢の強弱・洗浄位置・温水の温度