



<ルーパー位置>  
向かって右側面

## 左記タイプのウォシュレットとセットされている リモコンからウォシュレットの品番を特定




上記タイプのリモコンが  
セットされている場合



\* 背面部のスイッチ等配列は全て同じです

電源プラグの外観で品番が異なります。

右記電源プラグとあわせて下記よりウォシュレット品番をご確認願います。



流すスイッチ		リモコン	電源プラグ	製品品番
前面に「流す」スイッチなし	<天面>	<p>* 天面は共通です</p>		
	<前面>	<p>■ においきれい なし</p>	Ⓐ	RH1 : TCF9768W (CES9768W系)
		<p>■ においきれい あり</p>	Ⓑ	RH1 : TCF9768WR / S (CES9768WR/S系)
		<p>■ においきれい あり</p>	Ⓐ	RH2W : TCF9878W (CES9878W系)
			Ⓑ	RH2W : TCF9878WR / S (CES9878WR/S系)
前面に「流す」スイッチあり	<天面>			
	<前面>	<p>流すスイッチあり</p>	Ⓐ	RH1 : TCF9768WP系 (CES9768WP系)
			Ⓑ	RH1 : TCF9768CR / CB (CES9768CR/CB系)



＜ルーバー位置＞  
背面側

## 左記タイプのウォシュレットとセットされている リモコンからウォシュレットの品番を特定



左記タイプのリモコンが  
セットされている場合



\* 背面部のスイッチ等配列は全て同じです

流すスイッチ	リモコン	製品品番
前面に「流す」 スイッチなし		RS1 TCF9510W (CES9510W 系)
		RS2 TCF9520W (CES9520W 系)
		RS3 TCF9530W (CES9530W 系)
前面に「流す」 スイッチあり		RS3 TCF9530C (CES9530C 系)