


製品操作部イメージ

◆ 便座サイズ・給水仕様によって製品品番が異なります。

'80S


- RC300 (レギュラー)
- RC301 (エロンゲート)
- TCF300 (レギュラー)
- TCF300Z (レギュラー・寒冷地用)
- TCF301 (エロンゲート)
- TCF301Z (エロンゲート・寒冷地用)

《寒冷地用》




※洗浄スイッチ, 暖房便座スイッチの状態

「入」の状態



(ボタンが引っこんでいる)

「切」の状態



(ボタンがとび出している)




洗浄スイッチ



暖房便座
スイッチ

電源ランプ



〔「RC300」と「TCF300」は同じ商品です。〕
〔「RC301」と「TCF301」は同じ商品です。〕