



左記タイプのウォシュレットとセットされている リモコンからウォシュレットの品番を特定

左記タイプのリモコンがセットされている場合

***1** 製品番号末尾に「H」マーク(識別記号)が付く場合があります。(例: TCF9573H)

1面	2面	天面	製品品番 *1
<p>★ムーブ入/切 (入/切スイッチタイプ:1ヶ所)</p>			D1:TCF9563 (CES9563系)
			D2:TCF9573 (CES9573系)
<p>★ムーブ入/切 (2度押しタイプ:3ヶ所)</p>			D1:TCF9563R (CES9563R系)
			D2:TCF9573R (CES9573R系)