

左記タイプのウォシュレットとセットされている リモコンからウォシュレットの品番を特定

	ares	BEAR/SET	PAPOR PAPOR	m∉ Mare +	PO MEN	DE VIER SE	was-nuér
l	-	D	1	1	1		

左記タイプのリモコンが セットされている場合



* 背面部のスイッチ等配列は全て同じです

