



お掃除リフトバー

あり

左記タイプのウォシュレットとセットされている リモコンからウォシュレットの品番を特定

◆ 下表の「リモコン」だけでは、最終的な品番特定までは出来ない場合があります。

品番を特定させるには本体側面に貼っている本体ラベル、もしくは
便ふた裏に貼っている便ふたラベルにて品番を確認してください。

丸ボタンタイプの
リモコン



四角ボタンタイプの
リモコンの場合は
こちらをクリック



表面	天面	製品品番
<p>■ 乾燥なし</p>	<p>■ 開閉なし</p>	'14GG1 : TCF9413 (CES9413系) '14GG-J1 : TCF936 (CES936系)
<p>■ 乾燥あり</p>	<p>■ 開閉なし</p>	'14GG2 : TCF9423 (CES9423系)
<p>■ 乾燥・オート開閉あり</p>	<p>■ 開閉あり</p>	'14GG3 : TCF9433 (CES9433系)
<p>■ 乾燥なし・オート開閉あり</p>	<p>■ 開閉あり</p>	'14GG-J2 : TCF937 (CES937系)
<p>■ スティックリモコン</p>		'14GG-J1 : TCF936W

四角ボタンタイプの
リモコン



表面	天面	製品品番
<p>■乾燥なし</p>	<p>■開閉なし</p>	<p>'18GG1 : TCF9414 (CES9414系)</p> <p>'18GG-J1 : TCF938 (CES938系)</p>
<p>■乾燥あり</p>	<p>■開閉なし</p>	<p>'18GG2 : TCF9424 (CES9424系)</p>
<p>■乾燥・オート開閉あり</p>	<p>■開閉あり</p>	<p>'18GG3 : TCF9434 (CES9434系)</p>
<p>■乾燥なし・オート開閉あり</p>	<p>■開閉あり</p>	<p>'18GG-J2 : TCF939 (CES939系)</p>
<p>■スティックリモコン</p>		<p>'18GG-J1 : TCF938W</p>