



# 左記タイプのウォシュレットとセットされている リモコンからウォシュレットの品番を特定



左記タイプのリモコンがセットされている場合

	リモコン	◆背面は表示部のみを表します◆	製品品番
ワイドビデスイッチなし	<前面>	<p>止 おしり やわらか <b>ビデ</b> 水勢 洗浄位置</p> <p>* 前面は共通です</p> <p>ワイドビデスイッチなし</p>	
	<背面>	<p>オート 温度設定 節電 369</p> <p>脱臭 ハワ脱臭</p> <p>便器 ノズル アレ洗浄 流す 温度設定 便座 温水 乾燥 タイマー おまかせ</p>	RH0:TCF9754J (CES9754J系)
	<背面>	<p>オート 温度設定 節電 369</p> <p>脱臭 ハワ脱臭</p> <p>便器 ノズル アレ洗浄 流す 温度設定 便座 温水 乾燥 タイマー おまかせ</p>	RH1:TCF9764J (CES9764J系)
ワイドビデスイッチあり	<前面>	<p>止 おしり <b>ワイドビデ</b> 水勢 洗浄位置 ノズルきれい</p> <p>やわらか</p> <p>* 前面は共通です</p> <p>ワイドビデスイッチあり</p>	
	<背面>	<p>オート 温度設定 節電 369</p> <p>脱臭 ハワ脱臭</p> <p>便器 ノズル アレ洗浄 流す 温度設定 便座 温水 乾燥 タイマー おまかせ</p>	RH0:TCF9755J (CES9755J系)
	<背面>	<p>オート 温度設定 節電 369</p> <p>脱臭 ハワ脱臭</p> <p>便器 ノズル アレ洗浄 流す 温度設定 便座 温水 乾燥 室温 タイマー おまかせ 室温 冷込防止 タイマー</p> <p>★リモコンは共通です。 室温スイッチをONして温風が出た場合は、室内暖房機能付です。 室内暖房機能を使用しない場合は再度、室温スイッチを押してください。</p>	<p>■室内暖房なし★ RH1:TCF9765J (CES9765J系)</p> <p>■室内暖房あり★ RH2:TCF9775J (CES9775J系)</p>