



左記タイプのウォシュレットとセットされている リモコンからウォシュレットの品番を特定



左記タイプのリモコンがセットされている場合

表面	天面	製品品番
		RH0:TCF9756 (CES9756系)
		■室内暖房なし RH1:TCF9766★ (CES9766系) ■室内暖房あり RH2W:TCF9876★ (CES9876系)

★の2品番はリモコンの外観が同じです。


見分け方はリモコンの【メニュー】スイッチから【室暖】メニューの有無での確認となります。

★【室暖】メニュー有無の見方。
この部分を使用します。



メニュー/戻る

押す



で
「室暖」
を選ぶ



メニューの中に室暖表示が
出たら【室暖あり】です。